

Mini bruska - návod

Vlastnosti:

Napájení: 50-60Hz

Otáčky konstantní rychlost - 20 000/min

Otáčky variabilní – 3000-20000/min

Kleštiny : 2,4 nebo 3,2 mm

Typ sklíčidla: 0,3 – 3,2 mm

Rozměry: 160 mm délka x 24 mm průměr

Distributor zařízení v ČR:

L.L. Fox CZ

s.r.o.

IČO: 22796070

DIČ: CZ22796070

Sídlo

a provozovna : Srbská

497/11 Liberec XI Růžodol

I, 460 01 Liberec

Bezpečnostní instrukce:

- 1) Před výměnou nástavců vždy vypojte zařízení ze zásuvky
- 2) Nedotýkejte se tlačítka pro uzamčení hřídele, pokud zařízení pracuje
- 3) Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody a nepokládejte ho do vody. Pokud motor spadne do vody, odpojte zařízení okamžitě z elektřiny a nedotýkejte se vody
- 4) Nedotýkejte se bitu nebo kleštiny po skončení prací s nástrojem, protože jsou po použití nástroje příliš horké
- 5) Při práci používejte ochranné pomůcky – brýle a respirátor proti prachu
- 6) Po skončení práce zařízení vždy odpojte od napájení
- 7) Pokud zařízení nepoužíváte, musí být skladováno na suchém místě bez možnosti přístupu dětí

Práce se zařízením:

- 1) Toto zařízení slouží k rytí, frézován, broušení, leštění, vrtání apod.
- 2) Odpojte zařízení od napájení před výměnou bitu
- 3) Zmáčkněte tlačítko pro uzamčení hřídele. Povolte matici, vložte zvolený nástavec a matici dostatečně utáhněte aby nedocházelo k protáčení nástavce. Vyhněte se přílišnému utažení a nepoužívejte poškozené nástavce.
- 4) Na zařízení je tlačítko ON/OFF pro zapnutí / vypnutí. Pokud je nastaveno ON, zařízení pracuje při 3000 ot/min. Posunem jezdce (tlačítka) můžete plynule měnit rychlost v rozmezí 3000 – 20000 ot/min
- 5) Po dokončení práce odpojte zařízení od napájení

Údržba:

Po skončení práce očistěte zařízení jemným hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí přípravky.