



1. Product Summary | Obsah balení



Smart Creative Module
Hlavní řídicí modul



Remote Control
Dálkový ovladač



USB Charging Cable
USB nabíjecí kabel




Building Blocks Instructions
Návod na montáž stavebnice




Building Block Parts
Stavební kostky

2. Product Description | Popis produktu

2.1 Smart creative module | Hlavní řídicí modul (smart modul)




positive side
Přední strana




Vertical View
Horní strana

Power Hole C
Křížový otvor pro
přenos pohybu C



Power Hole A
Křížový otvor pro
přenos pohybu A


Left side
Levá strana



Power Hole B
Křížový otvor pro
přenos pohybu B

Right side
Levá strana

2.2 Remote Control | Dálkový ovladač




Indicator Light
Světelná kontrolka

Control panel
Panel ovládání

fire a cannon
Tlačítko střelby

One-click demonstration
Tlačítko demo funkce



Battery Case
Prostor pro vložení baterií

3. Method Of Operation | Způsob použití

3.1 On/Off | Zapnutí / Vypnutí


Turn on the machine, flash the blue light, set up the frequency, and the blue light is always on. Zapněte zařízení. Kontrolka začne modře blikat. Jakmile se modul připojí k ovladači, kontrolka bude trvale svítit.

NOTE:

Please turn off the power and use it outside. It is forbidden to work for a long time. It will stop when the working state is longer than 24 hours. Second, you need to charge the Smart. Nenechávejte modul zapnutý, pokud výrobek nepoužíváte déle než 24 h. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, tak modul před zapnutím nejdříve nabijte.

Power
Spínač napájení

Charging port
Nabíjecí port



3.2 Remote Control Operation | Použití ovladače

Remote control operation install the battery before using it, the indicator light will flash, then the indicator will light Long bright. (AAA Battery 2)

Nejdříve do ovladače vložte 2x baterii AAA. Kontrolka ovladače bude po zapnutí blikat modře. Jakmile se ovladač spojí s modulem, kontrolka bude trvale svítit.


Direction button control: Front, Back, Left, Right. Směrové ovladače: vpřed, vzad, doleva, doprava.

Hold the left button for three seconds, push forward once, then hold the left button for another three seconds to switch the forward direction. Pokud chcete přenastavit směr chodu ovladačů, stiskněte levý ovladač po dobu 3s.

advance
Vpřed

Power hole c
turn right
Zatáčení vpravo

Power hole c
turn left
Zatáčení vlevo



retreat
Vzad

left-handed
rotation
Otáčení vlevo

dextrorotation
Otáčení vpravo

3.3 Link Operation | Rychlé připojení ovladače

First turn on the power, then install the battery. At this time, the remote control light is Long bright and connected.

Nejdříve na modulu zapněte napájecí tlačítko. Nyní zapněte napájecí tlačítko na dálkovém ovladači a až následně vložte do ovladače baterie. Tímto postupem dojde k automatickému spojení mezi modulem a ovladačem.


NOTE:

If the product has not been used for a long time, it is recommended to remove the battery of the remote control handle. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ovladače baterie.

Press and hold the left button to change the forward direction.

Pokud chcete přenastavit směr chodu ovladačů, stiskněte levý ovladač po dobu 3s.

Indicator Light
Světelná kontrolka



3.4 Charging Operation | Nabíjení


Connector Connects to the charging port of the main control module, and USB connects to the interface of the computer. The INDICATOR of the USB charging cable is on during charging, and the indicator is off after charging. The charging time is about 60 minutes, please remove the connector after charging.

Připojte USB kabel k nabíjecímu portu smart modulu a k USB portu vašeho PC. Kontrolka modulu bude po dobu nabíjení svítit. Jakmile bude modul plně nabitý, kontrolka zhasne. Doba nabíjení je přibližně 60 minut. Po nabití modulu odpojte USB kabel.

NOTE:

The charging input voltage should not exceed 5V and the current should not exceed 1A.

Nabíjecí napětí nesmí přesáhnout 5V a proud 1A.



3.5 Download and install APP | Stažení a instalace aplikace



Qr code APP (APP 二维码)
Need the apple version 9.0 and above, the android version 5.0 and above.
Výžaduje iOS 9.0, a vyšší, nebo Android 5.0 nebo vyšší.
* Tato APP podporuje většinu zařízení se systémem Android, některá zařízení však nemusí tuto aplikaci podporovat.


* This APP supports most of the mainstream Android models on the market, but due to the large number of Android models, different models of systems and hardware reasons, there may be some models do not support, specific according to the actual test!

3.6 APP Operational Instructions | Použití aplikace



Select 5.0 module
Zvolte modul 5.0

Power hole
c turn left



fire a cannon
Tlačítko střelba

retreat
Jízda vzad

One-click demonstration
Demo tlačítko

More detailed
instructions
Další instrukce

Connecting module
Připojení

Expand Menu
Menu

set up
Nastavení

dextroversion
Natáčení

advance
Jízda vpřed

Power hole c
turn right
Doprava

left-handed
rotation
Doleva

NOTE | Poznámka

Precautions Smart creative module is not removable and must not subject the product to mechanical shock;
Smart creative module contains batteries, away from heat sources, fire sources and locations above 60 ° C;
Smart creative module cannot be charged for a long time to avoid danger;
The USB charging cable is an electronic component and cannot be used for play;
This product contains small parts and is prohibited for use by children under the age of three to avoid the risk of suffocation.

Smart modul není vyměnitelné zařízení a nesmí být vystaveno mechanickým nárazům. Uchovávejte smart modul mimo zdroje tepelného záření a zdrojů ohně.
Teplota prostředí pro skladování a použití modulu nesmí přesáhnout 60°C.
Nikdy nenabíjejte smart modul nabíjet déle než je nutné abyste předešli jeho zničení.
Nabíjecí USB kabel je elektronické zařízení a není určen ke hraní.
Tento produkt obsahuje malé části a není určen pro děti do 3 let věku. Nebezpečí vdechnutí a udušení.



* The remote control function keys vary with the product series.


* Funkční tlačítka dálkového ovladače se liší podle modelové řady produktu.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Operating Instructions

Návod na použití

Prohlášení FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zneplatnit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v domácí instalaci. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Není však zaručeno, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než je připojen přijímač.
- Obratě se na prodejce nebo zkušeného servisního technika pro rozhlas / televizi.

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC část 15. provoz podléhá následujícím podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat nebezpečné rušení.
2. Toto zařízení musí přijímat (tolerovat) přijaté rušení, včetně rušení, které může mít vliv na provoz zařízení.