






MONTÁŽNÍ NÁVOD

ASSEMBLE INSTRUCTIONS

OBSAH BALENÍ

FIT ARCH


POČET KUSŮ
PIECES



KROKY


STEPS

1



Sestavte ve vertikální poloze.
Fit in vertical position.

2



Přišroubujte druhý bok.
Screw the other side.

Bezpečnostní pokyny pro houpací křesílko (max. 20 kg)

1. Použití výrobku

- ✔ Křesílko je určeno pouze pro osoby do 20 kg.
- ✔ Křesílko je určeno pouze pro osoby nad 3 roky.
- ✔ Určeno pro vnitřní použití na rovném a stabilním povrchu.
- ✔ Používejte křesílko pouze k sezení a houpání v souladu s určením.

2. Bezpečnostní upozornění

- ⚠ Nepřekračujte maximální nosnost 20 kg!
- ⚠ Křesílko není určeno pro stání nebo skákání.
- ⚠ Nikdy nenechávejte dítě v křesílku bez dozoru dospělé osoby!
- ⚠ Ujistěte se, že v okolí nejsou žádné překážky nebo ostré předměty.
- ⚠ Nevystavujte křesílko přímému slunečnímu záření nebo vlhku.

3. Montáž a kontrola

- 🔧 Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a spoje pevně utaženy.
- 🔧 Ujistěte se, že nejsou žádné praskliny, ostré hrany nebo uvolněné části.
- 🔧 Křesílko smí sestavovat pouze dospělá osoba podle přiloženého návodu.

4. Upozornění

- ⚡ Nedovolte používat křesílko v blízkosti schodů, bazénu nebo ohně.
- ⚡ Pokud se křesílko poškodí, okamžitě jej přestaňte používat.
- ⚡ Používejte pouze na rovném povrchu – na měkkém koberci může dojít k převrácení.

5. Údržba a skladování

- 🧼 Čistěte měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní chemikálie.
- 🧼 Neskladujte křesílko ve vlhkém prostředí, aby nedošlo k deformaci materiálu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a dlouhodobé používání houpacího křesílka.

Safety instructions for rocking chair (max. 20 kg)

1. Product use

- ✔ The chair is only intended for person up to 20 kg.
- ✔ The chair is intended only for person over 3 years old.
- ✔ Designed for indoor use on a flat and stable surface.
- ✔ Use the chair only for sitting and rocking as intended.

2. Safety precautions

- ⚠ Do not exceed the maximum load capacity of 20 kg!
- ⚠ The chair is not intended for a standing or jumping.
- ⚠ Never leave a child in a chair without adult supervision!
- ⚠ Make sure there are no obstacles or sharp objects nearby.
- ⚠ Do not expose the chair to direct sunlight or moisture.

3. Assembly and inspection

- 🔧 Before each use, check that all screws and connections are firmly tightened.
- 🔧 Make sure there are no cracks, sharp edges or loose parts.
- 🔧 The chair may only be assembled by an adult according to the enclosed instructions.

4. Notice

- ⚡ Do not allow to use the chair near stairs, a swimming pool or a fire.
- ⚡ If the chair becomes damaged, stop using it immediately.
- ⚡ Use only on a flat surface - it may tip over on soft carpet.

5. Maintenance and storage

- 🧼 Clean with a soft damp cloth, do not use harsh chemicals.
- 🧼 Do not store the chair in a humid environment to prevent deformation of the material.

Following these instructions will ensure safe and long-term use of your baby rocking chair.