

Přenosná USB Automatická vakuová pumpa

Specifikace:

Rozměry: 34x34x80 mm / 1.34x1.34x3.15 in

Délka napájecího kabelu: 1.2m

Hmotnost: 112g

Barva: Černá

Napájení: 5V/0.6A

Vacuum Plating: $\geq -50\text{KPA}$

Minimální průtok bez zatížení: 2.5L/Min

Distributor zařízení v ČR:

L.L. Fox CZ s.r.o.

IČO: 22796070

DIČ: CZ22796070

Sídlo a provozovna: Srbská 497/11 - Liberec XI

- Růžodol I, 460 01 Liberec

Tipy:

1. Ujistěte se že je sáček před vakuováním utěsněn, jinak bude dovnitř při vakuování dále vnikat vzduch.

2. V průběhu vakuování můžete sáček ručně stlačit pro zlepšení efektu odsávání.

Varování:

1. Nepřikládejte nasávací otvor funkční vakuové pumpy na kterékoli části těla

2. Je zakázáno nasávat jakékoli tekutiny napřímo. Pokud obsahuje vakuovaný sáček vlhkost, použijte adaptér a filtr.

Pokud se v transparentním adaptéru objeví tekutina, vypněte prosím okamžitě vakuovou pumpu a přestaňte ji používat. Jinak dojde k jejímu poškození.



Obsah balení:

1 – Napájecí kabel

2 – Uzavíratelný sáček

3 – Vakuová pumpa

4 – Návod

5 – Filtr tekutin (odfiltruje malé množství tekutiny)

6 – Silikonový adaptér (Kompatibilní s různými typy sáčků pro skladování)

Přenosná USB Automatická vakuová pumpa

Postup vakuování v případě použití sáčku:



1. Zabalte vaše oblečení do vakuového sáčku



2. Uzavřete sáček pomocí klipu



3. Zapněte vakuovou pumpu a vysajte vzduch z pytle



4. Následně uzavřete ventil sáčku

Použití sáčků na vakuování



1 Přiložte sací otvor pumpy k otvoru v sáčku



2 Připojte zdroj napájení 5V a zmáčkněte tlačítko start



3 Znovu zmáčkněte tlačítko pro vypnutí pumpy po dokončení odsávání

Použití komprimovaných sáčků na skladování



1 Připojte sací otvor pumpy přímo na otvor v sáčku



2 Připojte zdroj napájení 5V a zmáčkněte tlačítko start



3 Znovu zmáčkněte tlačítko pro vypnutí pumpy po dokončení odsávání