CR Studio



User Manual • Uživatelský manuál • Užívateľský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

Rozbalení zařízení

Celá sada obsahuje: hostitelský počítač, gramofon, panel gramofonu, stativ, napájecí kabel, datový kabel a ovládací kabel gramofonu.



Součásti kapesního počítače budou sdíleny v cloudu Creality Cloud a k tisku můžete použít 3D tiskárnu.

Instalace zařízení

Zařízení má dva pracovní režimy, režim otočného stolu a režim ručního ovládání.



Ruční režim

PS: Při spouštění počítače připojte kabel USB 3.0 před připojením napájecího kabelu zařízení.

Instalace softwaru

Nainstalujte software a zkopírujte podpůrný konfigurační soubor zařízení.

Instalační software



Kopírování konfiguračního souboru

9 K

Securty	Details	Previou	e Versone	Here Share	Shew					
General	ShotoJ	Co	epathily	⊢ → − ↑ = + This	PC > Local Disk (C) > Program Files >	Creality > CR Studio			v Ø Seer	n Of Studio P
5 0	R Stude			Curck access	Name	Date modified warpoint and even	Type Historioer	Size		<u></u>
				Desktop #	Toels	4/2/2021 2:16 PM	File folder			
Taiget type	Application			& Downloads	📴 translations	4/2/2021 2:16 PM	File folder			
Target location	CR Studis			Documents #	albabacloud-ess-cpp-sdk.8b	3/26/2021 11:34 AM	L8 File	55, 100 KB		
Terpet:	es'Oealty'CR St	udo'CRStudo Ap	ploader eve*	Fictures e	m evcodec-57.dll	12/28/2018 10:59	Application extens	29,466 KE		
				h Marie	avdevice-57.dll	12/29/2018 10:59	Application edens	1,351 KB		
Satin	"C:\Program Files"	Oeally/CR 9ud	0/*	E Video	antificial and	12/25/2018 10:09	Application edens_	4,595 KB		
Shotout key:	None			H LOUN	automar-train	12/28/2018 10/29	Appication entres.	5,500 KB		
	-			ConeDrive	12 rath	1/35/2021 B/dd P54	Test Document	3.45		
- NA	Normal window		.~	This PC	Ceres.dl	11/9/2020 2:40 PM	Application extens	1.491 KB		
Convert					GG4L_Core-vc120-mt-4.9.dll	11/9/2020 2-45 PM	Application extens	247 KE		
Open File 1	acation Chang	ge loon A	dvarced.	I Network	GAL imagelO-vc120-mt-4.9.dll	11/9/2029 2:40 PM	Application extent	125 KB		
					CGAL-vc120-mt-4.8.dll	11/9/2020 2:44 PM	Application extens	105 KB		
					CLARSerial_MD_VC120_v3_0.dll	12/28/2018 10:59	Application extens	-41 KB		
					CLPretocol_MD_VC120_v3_0.dll	12/26/2018 10:58	Application extens_	129.830		
					CLSerCOM.dll	12/28/2018 10:59	Application entens	121 KB		
					(iii) condividit	11/0/2020 2540 PM	Application extent	10.63		
	04	Canal	CITANA .		Construction (1)	11/13/2020 2040 PM	Apprenties extern	75.68		
	1	1	Supplier Street		in con	11/0/2003 2:40 PM	Test Discovery	22,174,68		
					C CEltudio Anni ander	4/1/2021 #27 PM	Autorication	602 KK		
				Million 1 here oriented	A 1125		-discourse -			THE OF
				Por martine in the of particular						(Deg was

Kopírování a přepisování

Spuštění softwaru

Spusťte software a vyberte režim skenování na otočném stole nebo režim ručního skenování.

Vyberte režim skenování:



Vyberte režim skenování:



Softwarové rozhraní

Po výběru režimu skenování vstupte do hlavního rozhraní softwaru.



Režim gramofonu

Režim otočného stolu umožňuje plně automatické skenování objektů o velikosti 100-300 mm.



Nastavení zobrazení zařízení

Nastavte vzdálenost a úhel mezi skenerem a otočným stolem tak, aby se objekt a otočný stůl nacházely ve středu 3D zobrazení a objekt mohl být zcela pokryt.



Inicializace gramofonu

Skenování prázdného otočného stolu, automatické nastavení polohy roviny otočného stolu



Zahájení skenování

Skenovaný objekt se umístí do středu otočného stolu a začne se automaticky skenovat.



Skenování druhého postoje

Změňte polohu skenovaného objektu a umístěte jej do středu točny, klikněte na tlačítko záznamu, vyplňte název projektu a spusťte automatické skenování.





Zpracování dat

Výběr naskenovaných dat pro automatické zpracování



Automatické zarovnání



Zkontrolujte efekt automatického vyrovnání a přejděte k dalšímu kroku zpracování.

Kompletní zpracování

Automatické dokončení veškerého zpracování modelu a export dat výsledků



Formát stl lze importovat přímo do 3D tiskárny. Formát obj umožňuje získat model s texturami.

Ruční režim

Ruční režim umožňuje flexibilní skenování objektů různých velikostí



Zahájení skenování

Zarovnejte skenovaný objekt, nastavte jas a udržujte objekt ve vzdálenosti asi 700 mm od skeneru.



Dokončení skenování

Po dokončení skenování zkontrolujte, zda je režim skenování normální, a pokud ano, spusťte automatické zpracování dat. Pokud ne, vymažte spodní data a spusťte skenování znovu.



Automatické zpracování dat

Klikněte na tlačítko Zpracovat a data budou automaticky zpracována a textury budou být použita.

Kliknutím na toto tlačítko přepnete model na zobrazení plných barev nebo textur.



Export dat

Po dokončení automatického zpracování klikněte na tlačítko Exportovat a exportujte data modelu do zadané cesty.



Formát stl lze importovat přímo do 3D tiskárny Formát obj umožňuje získat model s texturami.

Nahrávání dat

Naskenovaná data lze jedním kliknutím nahrát do cloudu creality.

••••• AT&T 🗢 9:41 AM 100%	-
Follow For You Groups Models	
Q Search for your curiosity	
For You Science&Education Electrical	/
Anchor Keychain/Ne death star bottom	larr
Recommended More	>
The Witcher (Netflix) 5.46MB	
Ruskpricken 🛇 9999	
Thors Hammer	
a <u>a</u> 🕁 💬 🛽	

V seznamu projektů vyberte data, která chcete nahrát, a klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku možností nahrávání.



Pokud nejste přihlášeni, nejprve se přihlaste. Přihlaste se dvěma způsoby a nezapomeňte před uživatelské jméno přidat kód země.

🖇 login	?	\times	🖁 login	? ×
CREALITY			CREALITY	
Name			Name	
8615802718127	<·	<		
Password			Password	
•••••				
Login			Login	Elentory ext
Connected to Internet				Connected to Internet

Zadejte informace o skupině modelů a kliknutím na tlačítko upload nahrajte data.

Upload		-	\times
Name:			
dragon			
Type:			
DIY			-
Share			
Open	Close		
Describe			

Po nahrání můžete odkaz zkopírovat a připojit k prohlížeči, abyste si mohli prohlédnout model nahrávání.

